Showerhead Installation Instructions

NO TAPE NEEDED, INSTALL BY HAND

Note: Some shower arms are formed with a ball where the head connects. We suggest that you either replace this type of arm or use an adapter, which can be found at a hardware store, plumbing or home center.

(1) Remove old showerhead from the shower arm by turning it counter-clockwise.

(2) Before installing the new showerhead, clean the shower arm threads, then turn on the water to wash out the pipe.

(3) TURN OFF WATER. Check that screen washer is seated firmly into the showerhead before tightening. Hand tighten the showerhead onto the shower arm. DO NOT OVERTIGHTEN.

To clean – unscrew showerhead and remove foreign particles.
Soak nozzle in hydrogen peroxide or vinegar.

CAUTION: Unexpected and sudden temperature changes can occur when another water appliance is turned on while the shower is being used. Do not use other water appliances such as clothes washers, dish washers, or toilets while the shower is in use.

NOTE TO INSTALLER OF SHOWERHEAD: Leave showerhead packaging and warning for end user.

***SAVING DETAILS:** Water savings is based on the difference in usage between this water-efficient showerhead and a standard 2.5 gallon per minute showerhead.

***LIMITED LIFETIME WARRANTY:** Niagara Conservation warranties to the original purchaser of this product that it is free from defects in material and workmanship for as long as the original purchaser owns the product. Niagara Conservation will at our choice replace any part of the product which is in our opinion defective provided that the product has not been abused, misused, altered, or damaged after its purchase. This includes damage due to the use of tools or harsh chemicals. In the event a product has been discontinued, Niagara will replace it with what we determine to be the closest product. Niagara Conservation is not responsible for labor charges, installation, or other consequential cost. Niagara Conservation's responsibility shall not exceed the original cost of the product. Save your receipt as proof of purchase is required for warranty action.

NIAGARA CONSERVATION®
4200 Diplomacy Road | Forth Worth, TX 76155
www.NiagaraConservation.com
Customer Service 800-831-8383
L9620CH-INST-01

Instrucciones para instalar el cabezal de ducha

NO NECESITA CINTA ADHESIVA, INSTALAR CON LA MANO

Nota: Algunos brazos de ducha tienen una esfera en donde se conecta en cabezal. Sugerimos que reemplaces este tipo de brazo o uses un adaptador, que puedes encontrar en una ferretería o en una tienda de artículos de plomería o del hogar

(1) Quite el cabezal de ducha viejo girándolo en sentido contrario a las manecillas del reloj.

(2) Antes de instalar el nuevo cabezal de ducha, limpie la rosca del brazo y abra el agua para limpiar la tubería.

(3) CIERRA EL PASO DEL AGUA. Verifica que la arandela de malla esté en su lugar antes de ajustar. Ajusta el cabezal de la ducha en del brazo de la ducha. NO APRETAR DEMASIADO.

Para limpiar, desenrosca el cabezal de ducha y remueve la suciedad.
Remoja la boquilla en peróxido de hidrógeno o vinagre.

PRECAUCIÓN: Puede haber cambios de temperatura repentinos e inesperados al encender otro electrodoméstico con agua mientras se utiliza la ducha. No usar otros electrodomésticos con agua, como lavadoras de ropa, lavavajillas o inodoros, mientras se esté utilizando la ducha.

NOTA PARA EL INSTALADOR DEL CABEZAL DE DUCHA: Deja el envoltorio y las advertencias del cabezal de ducha para el usuario final.

*DETALLES DEL AHORRO: El ahorro de agua se basa en la diferencia en el uso entre este cabezal de ducha con buen rendimiento de agua y un cabezal estándar de 2,5 gal de consumo por minuto.

***GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA:** Niagara Conservation garantiza al comprador original de este producto que el mismo está libre de defectos materiales y de mano de obra durante el tiempo en que el comprador original tenga el producto. Niagara Conservation reemplazará a nuestra discreción, cualquier pieza del producto que, en nuestra opinión, esté defectuosa, siempre que el producto no haya sido objeto de abuso, uso indebido, alteraciones o daños después de haber sido comprado. Esto incluye daños por el uso de herramientas o químicos abrasivos. En caso de que el producto se haya discontinuado, Niagara lo reemplazará con el producto que, en nuestra opinión, más se aproxime al original. Niagara Conservation no se responsabiliza por los cargos de mano de obra, instalación o gastos secundarios. La responsabilidad de Niagara Conservation no excederá el costo original del producto. Guarde el recibo como comprobante de compra ya que lo necesitará para cualquier reclamación de garantía.

NIAGARA CONSERVATION®
4200 Diplomacy Road | Forth Worth, TX 76155
www.NiagaraConservation.com
Customer Service 800-831-8383
L9620CH-INST-01